

Diese Information ist gültig für:


Montage- und Betriebsanleitung SLV 100B – SLV 110B
Stand 08.2025 (Art.-Nr. 88.70515-1150)
SLV 100B mit Vorwärmer Olymp Viscostat

Ergänzung für Seite 30

Beachten Sie das geänderte Skalenmaß – Position Düsenstock und
kontrollieren Sie das Maß „X“



Position Düsenstock
(Druckmessnippel mit mm-Bohrung ohne Schraube)



Maß „X“

Geänderte Einstellvorgaben

Brennerleistung kW	Düse 45°S gph Danfoss	Maß X mm	Öldurchsatz kg/h	Öldurchsatz l/h	Pumpendruck bar	Position Düsenstock mm	Position Lufteinlaufdüse Skala	Position Luftklappe %/CO ₂	Mischdruck mbar
15	0,40	5	1,32	1,50	10	7			
18			1,56	1,80	12	9	Min	12-12,5	2,5
21	0,50	5	1,80	2,10	12,5	9	Min	12-12,5	2,5
24	0,55		2,04	2,40	13	10			2,5
27	0,60		2,28	2,70	12,5	12			3,0
30	0,75		2,58	3,00	13,5	14			2,8
33			2,82	3,30	11				3,0
36	0,85		3,06	3,60	12				2,9
39		5	3,28	3,90	13	18	Min	12-12,5	2,8
42	1,00		3,54	4,20	12,5				3,0
45			3,78	4,50	11				3,1
48	1,10		4,08	4,80	12	21			
51			4,32	5,10	11,5	25			3,0
54	1,25		4,56	5,40	12,5	27			

→ Werkseinstellung

Restsauerstoffgehalt (O₂) ca. 4,0%